

被験者の皆様へ

フィットテスト実施時の注意事項

面体を有する呼吸用保護具は、顔に密着していなければ最適な性能を得られません。

フィットテストは、この密着性（フィット）を評価する方法です。

弊社では定量的フィットテストのうち、試験時の負担軽減と時間短縮のため、短縮定量的フィットテストを採用致します。フィットテスト実施時には、被験者様に所定の動作を行うことや、実作業で使用している面体（劣化等のないもの又は新品）を用いる等、ご協力いただくこととなります。下記の注意事項をご一読ください。

【注意事項】

1. フィットテストに使用する面体は、普段使用しているサイズ・形状・型式が同一なものをご用意ください。

2. 使い捨て式マスクは新品をお持ちください。

なお、フィルタ部に孔開け加工してサンプリングプローブ（金具）を取付けます。加工後の面体は型式検定に合格したものとは認められませんので、作業に用いることは出来なくなります。

3. 取替え式マスクは使用中のものでも測定は可能ですが、日々のメンテナンスを十分に行った、劣化等のないものをお持ちください（新品も可）。使用しているマスクメーカー及び型式により専用サンプリングアダプターが必要となります。貴社にて予めご用意ください。

なお、専用サンプリングアダプター又は模擬面体のご用意が出来ない場合には、弊社まで事前にご連絡ください。

4. 頭髮・ひげや顔と接顔部に装飾品その他の衣類など、面体と顔との密着性を阻害するようなものがないように、事前に身だしなみを整えてください。

5. フィットテスト実施前 30 分以内での喫煙は、合否判定に影響を及ぼす恐れがありますのでご遠慮ください（電子タバコも含む）。

6. フィットテストを受ける被験者の方は、フィットテスト実施者の指示に従ってください。

問い合わせ先

株式会社オオスミ

営業グループ

TEL:045-924-1060